



Bedienelemente



Die Bedienung des CET.ACEC Kleinreglers erfolgt über folgende Bedienelemente:

- 1: Drehknopf zur Einstellung der Drehzahlstufen des Lüfters
- 2: Drehknopf zur Einstellung des Sollwertes der Raumtemperatur

Lüfterstufen

Mit dem Drehknopf werden die Drehzahlstufen des Ventilators vorgegeben..



	Der Ventilator ist ausgeschaltet.
	Der Ventilator wird mit der eingestellten Drehzahl betrieben.
AUTO	Die Drehzahlstufen werden automatisch von der Regelung vorgegeben. Je höher die Abweichung der Raumtemperatur, desto höher ist die Ventilatorstufe.

Standard Sollwert Raumtemperatur

Mit dem Drehknopf wird der Sollwert der Raumtemperatur vorgegeben.

Werkseinstellung: 10 bis 30 °C

